

ケンコー入れ歯洗浄器

取扱説明書

KHB-411

この度はケンコー「入れ歯洗浄器」をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。お使いの前には必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、取扱説明書は必ず大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお読みください

- ●可熱ガス、爆発性ガスなどが、大気中に存在する恐れのある場所での本製品の使用はおやめください。引火・爆発の原因となります。
- ●本製品を分解したり、直接ハンダ付けするなどの加工及び、火中投入など行なわないでください。
- ●本製品を高温の場所(真夏の車内、窓辺、暖房器具のそば)で使用、保管しないでください。
- ●本製品は防水構造ではありません。製品内部に水が入ると感電・故障の原因になります。
- ●落としたり、ぶつけたりして強い振動や衝撃を与えないでください。
- ●電極部分などには一切触れないでください。感電や故障の原因になります。
- ●小さな付属品を飲み込む恐れがありますので、お子様やペットの手の届く範囲に放置しないでください。
- ●ポリ袋(包装用)などを小さなお子様の手の届くところに置かないでください。口にあて 窒息の原因になることがあります。

電池に関する安全上の注意

- ・ショート、分解、加熱、充電、(+)(-)の逆方向のセットをしないでください。使用済みの電池を火に入れるなどしないでください。使いきった電池はすぐに本体から取り出してください。
- ・電源が切れていても微弱電流が流れています。長期間(およそ1ヶ月以上)使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。
- ・新しい電池と古い電池を混用しないでください。
- ・種類の違う電池を混用しないでください。
- ・電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万が一電池を飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。
- ・アルカリ乾電池のアルカリ液がもれて、皮膚や衣服に付着した場合は失明やケガなどの恐れがありますので、きれいな水で洗い流し、すぐに医師の診断・治療を受けてください。
- ・使用済みの電池は、お住まいの自治体が定めた方法で処分してください。
- ・電池は気温0℃以下または40℃以上では正常に動作しない場合があります。

使用上のご注意

- ●付着した黄ばみ、ヤニは落ちません。歯ブラシや市販の洗浄剤を使用して洗浄してください。
- ●インナーケースに水を入れる際には、必ず本体から取り出してからおこなってください。 本体にインナーケースを入れたまま水を入れないでください。本体に水がかかると故障 の原因になる場合がございます。
- ●本体は防水仕様ではありません。本体を水に浸けたり、水をかけて洗わないでください。 (使用中にしぶきがかかる程度は問題ありません。)
- ●宝石、ジュエリーなど、入れ歯以外のものには使用しないでください。
- ●長期間使用しない場合は、本体をよく乾かし水気を取ってから保管してください。

各部名称



【底面】

電池 BOX 蓋



電池の入れ方

1. 本体底面にある電池 BOX 蓋を矢印の方向にスライド して開きます。



2. 電池の+側-側を確認し、単3形乾電池を正しい方向にセットします。



3. 電池 BOX の蓋をしめます。



- ●電池を本体から着脱する場合は、必ず電源をオフにした状態でおこなってください。
- ●電池は+-方向に注意し、正しくセットしてください。
- ●長期間使用しないときは電池を取り外してください。

使用方法

1. 本体の蓋をあけ、中からインナーケースを取り 外します。



2.インナーケースに洗浄する入れ歯などを入れ、水を 8 分目くらいまで入れます。



3. インナーケースを本体に戻し、本体の蓋をしめます。この際に、本体に水がかか らないようにご注意ください。

※使用時は、安定した平らな場所でで使用ください。

電源スイッチ

- 4. 電源スイッチを ON にします。 高速振動洗浄をはじめます。自動電源オフタイマー機能 がついておりますので、5 分後に自動で電源が OFF にな ります。
- ※途中で電源を切りたい場合は、電源スイッチを OFF にしま す。
- ※電源スイッチは、自動では OFF に戻りませんので、次に入 れ歯洗浄器をご使用になる際は、一度電源スイッチを OFF にし、その後電源スイッチを ON にしてください。



本 社 〒161-8570 東京部新宿区西落合3-9-1 ■東京営業所 TEL08[582]1060(作) ■広域販売館 TEL08[582]1068(作) 大 阪営業所 〒540-0005 大阪市中央区上町1-2-13 ■大阪営業所 TEL06[6787]2840(作) ■大阪売港館 TEL06[6787]2852(作) 〒161-8570 東京都新宿区西落合3-9-19

〒460-0008 名古屋市中区栄1-15-6 サカエミヤシタビル1 TEL 052(232)3331(代) 札 幌 出 張 所 〒060-0042 札幌市中央区大通西15丁目1-11北日ビル大通-05号 TEL 011(613)2176(代)

仙台出張所 〒980-0011 仙台市青菜区上杉3-3-21 上杉NSビル2F TEL 022(211)0180(代) 福 岡 出 張 所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-12-3 玉井線和ビル1-H TEL 092(476)5071(代)

ご使用後

- ●インナーケースは、定期的に中性洗剤で水洗いしてください。インナーケースを洗う 場合は、必ず本体から取り外してからおこなってください。
- ●インナーケースに入れた水を捨てる際は、インナーケースを本体から取り出してくだ さい。その際に、本体に水がかからないようにご注意ください。
- ●長期間使用しない場合は、本体をよく乾かし水気を取ってから保管してください。

仕様

サイズ(W x D x H)	約 90 x 82 x 77mm
重量	約 150g(電池除く)
電源	単3形乾電池2本(別売)
電池寿命	1日1回(5分使用)約8ケ月
材質	本体 /ABS 容器 /PS
インナーケースサイズ内寸	約 80 x 73 x 38mm
振動力	5800回/分
付属機能	オートタイマー(5 分後にオフ)



Kenko Tokina Co., Ltd.

株式会社 ケンコー・トキナー

http://www.kenko-tokina.co.jp/

本 社/〒161-8570 東京都新宿区西落合 3-9-19

■国内営業部 東京営業所 TEL 03-5982-1060(代) ■広域販売部 東日本営業所 TEL03-5982-1068(代)

大阪営業所/〒540-0005 大阪市中央区上町 1-2-13

■国内営業部 大阪営業所 TEL 06-6767-2640(代) ■広域販売部 西日本営業所 TEL 06-6767-2652(代)

札幌出張所 〒060-0042 札幌市中央区大通西 15 T目 1-11 (北日ビル第二大通り 405 号) TEL 011-613-2176 (代)

仙台出張所 〒980-0011 仙台市青葉区上杉 3-3-21 (上杉 NS ビル2F) TEL 022-211-0180 (代) 名古屋出張所 〒460-0008 名古屋市中区栄 1-15-6 (サカエミヤシタビル1F) TEL 052-232-3331 (代)

福岡出張所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-12-3 (玉井親和ビル 1-H) TEL 092-476-5071 (代)